

Hinweis zum Nachbiegen des Spornfahrwerkes

Damit das Spornfahrwerk flacher gebogen werden kann, eine einfache Möglichkeit. Zwei Metallstäbe (z.B. Bohrer mit ca. 5.5 mm Durchmesser) in einen Schraubstock spannen. Mit einer flachen Zange den Fahrwerksdraht in den gewünschten Winkel biegen.



To adjust the tail wheel, use two metal rod`s (may be two 5.5 mm driller). Use a long claw and adjust the tail wheel.